

Dry Vacuum Cleaner



Istruzioni originali / Original instructions / Traduction des instructions
originales / Übersetzung der Originalanleitungen / Traducción de
las instrucciones originales / Vertaling van de originele instructies /
Alkuperäisten ohjeiden käännös / Tradução das instruções originais



ITALIANO	3
ENGLISH	9
FRANÇAIS	15
DEUTSCH.....	21
ESPAÑOL	27
NEDERLANDS.....	33
NORSK	39
PORTUGUÊS	45



IL SIMBOLO CE SIGNIFICA “CONFORMITÀ EUROPEA”, ED INDICA CHE IL PRODOTTO È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI PREVISTI DA DIRETTIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, SANITÀ PUBBLICA, TUTELA DEL CONSUMATORE, ECC.



QUESTA SIMBOLOGIA VERRÀ UTILIZZATA PER RICORDARE ALL'OPERATORE DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE SU OPERAZIONI CHE POSSONO PROVOCARE LESIONI, FINO ALLA MORTE, ALL'OPERATORE STESSO OPPURE A PERSONE O ANIMALI PRESENTI NELLE VICINANZE.

INOLTRE LE OPERAZIONI RICHIAMATE DA QUESTA SIMBOLOGIA POTREBBERO CAUSARE DANNEGGIAMENTI ANCHE IRREPARABILI ALL'ASPIRATORE



AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO DI ISTRUZIONI PRIMA DI ACCENDERE L'ASPIRATORE. TENERE LE ISTRUZIONI SEMPRE IN EVIDENZA PER UNA RAPIDA CONSULTAZIONE. CONSERVARE CON CURA IL PRESENTE LIBRETTO DI ISTRUZIONI.



NON GETTARE GLI APPARECCHI ELETTRICI TRA I RIFIUTI DOMESTICI. IN ACCORDO ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SULLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI SCARTO (RAEE) E LA SUA ADOZIONE DA PARTE DEL DIRITTO NAZIONALE, GLI APPARECCHI ELETTRICI CHE NON SIANO PIÙ FUNZIONALI ALL'USO DEVONO ESSERE RACCOLTI SEPARATAMENTE E INDIRIZZATI ALLO SMALTIMENTO ECOLOGICO.

INTRODUZIONE

Questo manuale descrive le funzioni del vostro aspiratore.

E' responsabilità dell'acquirente accertarsi che l'aspiratore venga utilizzato da persone che abbiano preso visione del presente manuale.

L'acquirente non è autorizzato in nessun modo a modificare o manomettere l'aspiratore, pena l'invalidazione della garanzia e l'esonero da ogni responsabilità, sugli eventuali danni a cose o persone, della ditta costruttrice. In caso di smarrimento o danneggiamento del libretto di istruzioni, si prega di contattare il costruttore. In caso di vendita dell'aspiratore, si prega di consegnare il presente libretto di istruzioni al futuro proprietario o segnalare gli estremi del costruttore. L'aspiratore, prima di essere consegnato, per garantire il corretto funzionamento, è sottoposto ad un collaudo elettrico secondo severe procedure interne e con una moderna strumentazione di collaudo elettrico tarata annualmente.

USO PREVISTO

Apparecchio adatto per aspirare polvere e piccoli detriti.

Non utilizzabile per aspirare liquidi.

Robusto e potente, semplice da usare, con gli accessori di cui è dotato diventa uno strumento veramente efficace per una pulizia profonda e rapida.

Questa macchina è concepita per l'uso commerciale, per esempio, negli alberghi, nelle scuole, negli ospedali, nelle aziende, nei negozi, negli uffici e nelle agenzie di noleggio.

INDICAZIONI DI SICUREZZA DA OSSERVARE SCRUPolosAMENTE UTILIZZO SICURO

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso dell'aspiratore, in modo da poter operare sempre nella massima sicurezza.



Attenzione: Prima di essere utilizzato, l'apparecchio, deve essere montato correttamente in ogni sua parte. Verificare che gli elementi filtranti previsti siano correttamente montati ed efficienti.



Attenzione: Solo per uso interno.
Avvertenza: Aspirare solo materiale secco.
Attenzione: Non aspirare liquidi.

- Questa macchina non è destinata ad essere usata da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e di competenza.
- ATTENZIONE: I bambini dovrebbero essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
- AVVERTENZA: Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti all'uso di questa macchina.
- ATTENZIONE: I componenti dell'imballaggio possono costituire dei potenziali pericoli (es. sacco in plastica): riporli fuori della portata dei bambini, animali e persone non coscienti delle proprie azioni.
- Per un corretto smaltimento dell'imballo seguire le legislazioni locali.
- Accertarsi che i valori elettrici indicati sulla targa dati tecnici corrispondano a quelli della rete cui si intende collegare l'apparecchio e che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia sempre completamente svolto durante l'utilizzo dell'aspiratore.
- Non toccare/utilizzare la spina e l'aspirapolvere con le mani bagnate.
- Non aspirare materiali che possano danneggiare gli elementi filtranti (es. pezzi di vetro, metallo ecc).
- Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.
- Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia, né lavarlo con getti d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio al di sopra della quota di 2000 m
- **AVVERTENZA:** Questo apparecchio non è adatto a raccogliere polveri pericolose
- **ATTENZIONE:** Non aspirare sostanze/miscele incandescenti, infiammabili, esplosive, tossiche. La temperatura massima ammessa di utilizzo è 40°C (104°F).



Attenzione: Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire un pericolo, pertanto deve essere evitato.



Attenzione: Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante, togliere sempre la spina dalla presa di corrente in caso di inutilizzo e comunque tenerlo fuori dalla portata di bambini o di persone non coscienti dei propri atti.

- **ATTENZIONE:** l'apparecchio deve essere utilizzato, montato, riparato e trasportato su un piano stabile e sicuro non inclinato.
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio deve essere immagazzinato tenendo conto del suo peso su un piano stabile, sicuro e non inclinato solo in ambienti chiusi e privi di umidità.
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio non può essere usato all'aperto o in condizioni di umidità o di basse temperature.
- **ATTENZIONE:** Non dirigere mai l'orifizio di aspirazione verso parti del corpo di persone o di animali – come occhi, orecchie, bocca, ecc., può essere molto pericoloso.
- **ATTENZIONE:** Usare soltanto gli accessori forniti con l'apparecchio o quelli eventualmente specificati nel manuale di istruzioni. L'utilizzo di altri accessori può compromettere la sicurezza.
- **ATTENZIONE:** L'apparecchio non è idoneo ad ambienti in cui scariche elettrostatiche o scintille possono causare danni alle componenti elettriche o alle persone.



Attenzione: è vietata qualsiasi modifica all'apparecchio. La manomissione comporta il decadimento del certificato del costruttore della garanzia oltre che provocare incendi, danni fino alla morte dell'utilizzatore.



Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.



Togliere sempre la spina dalla presa di corrente dopo ogni utilizzo e prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento. Dopo ogni utilizzo, e prima di inviare l'apparecchio in manutenzione procedere alla pulizia dell'apparecchio in ogni sua parte per evitare rischi

- Per garantire un funzionamento sicuro e continuativo dell'apparecchio, eseguire periodicamente una regolare manutenzione, comprensiva di una verifica dell'integrità delle parti plastiche, del kit filtrante, della tenuta delle guarnizioni e del corretto funzionamento del meccanismo di comando.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione alla ricerca di danni, quali tagli abrasioni screpolature o invecchiamento. Sostituire il cavo prima di usarlo ulteriormente.
- La sostituzione del cavo danneggiato deve essere fatta dal servizio di assistenza tecnica o da personale competente autorizzato da una qualifica riconosciuta.
- Utilizzando prolunghie elettriche, assicurarsi che queste abbiano almeno la stessa sezione del cavo di alimentazione e che non entrino in contatto con liquidi o superfici conduttive.
- La pulizia non deve essere eseguita dai bambini se non supervisionati.
- Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale autorizzato dal costruttore o da una qualifica riconosciuta; le parti che eventualmente si guastassero vanno sostituite solo con ricambi originali.
- Per mantenere in perfetta efficienza l'apparecchio per l'aspirazione di polvere è necessario pulire il filtro in poliestere scuotendolo dopo ogni utilizzo e sostituire il sacco filtro se è pieno.
- Procedere alla pulizia dell'apparecchio in ogni sua parte dopo l'uso; vuotare i serbatoi, scuotere i filtri, sostituire il sacco filtro se pieno e passare un panno umido sulle superfici prima di riporlo.

RUMORE

Valori misurati conformemente alle norme

EN 60704-1 (1997)/ EN 60704-2-1 (2001) ISO3744.

La misurazione del livello di pressione sonora della macchina è <70 dB(A)

VIBRAZIONI

Il valore delle vibrazioni mano-braccio sul tubo di aspirazione sono inferiori a $2,5 \text{ m/s}^2$ come raccomandato della ISO 5349-1. Sotto condizioni di alimentazione sfavorevoli, l'apparecchio può causare cadute di tensione transitorie.

DESCRIZIONE COMPONENTI (PAG 51)

- A - Testata - blocco motore
- B - Interruttore
- C - Porta cavo
- D - Griglia di uscita aria di scarico filtrata
- E - Ganci per il serraggio del blocco motore sul fusto
- F - Fusto
- G - Bocchettone di aspirazione
- H - Ruote fisse
- I - Ruote pivottanti
- J - Filtro aria in uscita
- K - Filtro principale in poliestere da inserire nel fusto
- L - Sacco filtro da inserire nelle guide all'interno del fusto.
Il suo impiego non esclude l'uso del filtro in poliestere che va comunque usato.
- M - Impugnatura
- N - Tubo flessibile con manicotto
- O1- Tubi in plastica
- O2- Tubi cromati
- O3- Tubo telescopico
- P - Spazzola doppio uso
- Q - Lancia piatta
- R - Bocchettina
- S - Pennello
- T - Tasto boost (optional)
- U - Spia luminosa (optional)
- V - Cavo staccabile (optional)

ASPIRAZIONE POLVERE / MODO DI OPERARE

Posizionare il sacco filtro -L- nel fusto inserendolo nelle apposite guide (fig.1 - 2). Verificare che l'apparecchio sia completo di filtro principale -K- e filtro in uscita -J- e che siano correttamente installati. Inserire il manicotto collegato al tuboflex nel bocchettone (fig. 4), e ruotarlo nel senso della freccia bloccandolo (fig. 5) e avvitare l'altro capo all'impugnatura -M-. Montare sull'estremità opposta dell'impugnatura i due tubi rigidi -O- e la spazzola a doppio uso -P-, oppure montare uno degli accessori in dotazione. Per far partire l'aspiratore premere l'apposito interruttore -B-.

MANUTENZIONE

Montaggio filtri (pag. 53)

Sostituzione filtro aria in uscita (pag. 54)

Sostituzione filtro principale (pag. 54)

Montaggio tubo flessibile (pag. 54)

Rimozione cavo staccabile (pag. 55)

NOTE IMPORTANTI RELATIVE ALLE VARIE VERSIONI (OPTIONAL):**Versione con spia luminosa sacco pieno (optional)**

L'indicatore luminoso -U- segnala che il sacco filtro -L- è pieno. Quando la spia è accesa, si deve provvedere al più presto al cambio del sacco filtro ed alla eventuale pulizia del filtro principale -K-.



Non utilizzare l'apparecchio in modo continuativo quando la spia del sacco pieno è accesa. Esiste il pericolo di surriscaldamento con conseguenti danni gravi al motore.

ATTENZIONE: Quando si aspira su superfici particolarmente morbide, ad esempio tappeti, divani, moquette, ecc. esiste la possibilità che la spia luminosa -U- si accenda anche se il sacco filtro -L- non è pieno. In questo caso è sufficiente togliere l'accessorio dalla superficie in oggetto e la spia luminosa si spegne.

Versione con BOOST di potenza (optional)

Con il pulsante -T- OFF (rilasciato) la macchina aspira a potenza limitata (modalità silenziosa)

Con il pulsante -T- ON (attivato) la macchina aspira a piena potenza (100%)

Versione con cavo staccabile (optional)

Con questa versione è possibile staccare il cavo di alimentazione -V-.



THE CE MARK “EUROPEAN COMPLIANCE” MEANS THAT THE PRODUCT IS IN ACCORDANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS PROVIDED BY THE LAW, CONCERNING SAFETY AND PUBLIC HEALTH MEASURES, PROTECTION OF THE CONSUMER, ETC.



WARNING: THESE SYMBOLS WILL BE USED TO REMIND THE OPERATOR TO PAY ATTENTION TO OPERATIONS THAT MAY CAUSE LESIONS, INCLUDING DEATH, TO THE OPERATOR OR TO OTHER PEOPLE OR ANIMALS NEARBY. FURTHERMORE, THE OPERATIONS INDICATED BY THESE SYMBOLS MAY CAUSE DAMAGES, EVEN IRREPARABLE ONES, TO THE SUCTION DEVICE.



ATTENTION: PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING IT. IT IS RECOMMENDED TO KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCES.



DO NOT DISPOSE OF POWER TOOLS INTO HOUSEHOLD WASTE! ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) AND ITS INCORPORATION INTO NATIONAL LAW, POWER TOOLS THAT ARE NO LONGER SUITABLE FOR USE MUST BE SEPARATELY COLLECTED AND SENT FOR RECOVERY IN AN ENVIRONMENTAL-FRIENDLY MANNER.

INTRODUCTION

This manual describe your vacuum cleaner features.

It is owner's responsibility to make sure that the vacuum cleaner is used by people informed about this handbook of instructions.

It is not permitted to the owner modify, use or tampering with the vacuum cleaner for purposes different from those described in this handbook, otherwise the warranty is no longer effective and exempt the manufacturer from every responsibility for possible damages to people or things. In case of loss or damage of the handbook, please contact the manufacturing company. In case of sale of the vacuum cleaner please attach the present handbook of instructions to the machine or inform the buyer about the manufacturing company. Before being delivered, to ensure correct operation, the vacuum is subjected to an electrical test according to strict internal procedures and with modern electrical testing equipment calibrated annually

INTENDED USE

Appliance designed to vacuum dust and light debris.

Not suitable to pick up liquids.

Solid, powerful and easy to use, it is also equipped with efficient tools, for a rapid and complete cleaning. This vacuum cleaner is suitable for collective use: for example in hotels, schools, factories, shops, etc.

INSTRUCTIONS THAT MUST BE STRICTLY FOLLOWED - SAFE USE

Read carefully the manual before use, in order to work in a safe environment.



Warning: Before using the appliance, the device must be correctly assembled. Check that all the equipped filtering elements are in place and efficient.



Caution: Do not use outdoors.

Warning: Use only with dust or dry materials.

Warning: Do not pick up liquids.

- This appliance must be kept out of the reach of children, of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking of experience and knowledge.
- CAUTION: Children must be kept under control, do not allow children to use the appliance as a toy.
- WARNING: Users must be properly trained to use the machine.
- CAUTION: Components used in packaging (ex: plastic bags) can be dangerous; keep away from children, animals and people not aware of their actions.
- To correctly dispose of the packaging follow the local standards in force.
- Make sure that the voltage of electrical mains is the same as that indicated on the rating plate of the vacuum cleaner. Verify that the socket is compatible with the plug. Power cable must always be unrolled before using the appliance. Do not use the cable coiled.
- Do not handle/use plug or appliance with wet hands.
- Do not pick up anything that can damage the filtering elements (such as glass, metal etc.).
- Do not use the electrical cord to move or lift the machine.
- Never immerse the machine in water and never use a pressure jet of water to clean

the machine.

- Do not use this appliance beyond 2000 m (6560 ft) above sea level.
- **WARNING:** This machine is not suitable for picking up dangerous dust.
- **CAUTION:** Don't pick up flammable, incandescent, explosive or toxic dust/blends. Maximum temperature allowed is 40°C (104°F).



Warning: Any application not described in this manual is potentially dangerous, therefore it must be avoided.



Warning: Do not leave the unsupervised a working machine. Always unplug the machine if the appliance is not working. Keep away from children and from people not aware of their actions.

- **WARNING:** This appliance must be used, assembled, fixed and moved on a safe and not sloping plane.
- **WARNING:** This appliance must be stored, taking its weight into consideration, on a solid, steady, safe and not sloping plane, indoor and in a dry area.
- **WARNING:** Do not use outdoors or in a damp or cold environment.
- **WARNING:** Keep hands, feet, ears, loose clothing, hair and all parts of the body (human or animals) away from openings.
- **Warning:** Use only original spare parts. Using other accessories might compromise the operator's safety.
- **Warning:** This machine is not suitable for picking up dust in environments where electro-static discharges or spark can cause damages to electronic components and persons.



Warning: it is forbidden to tamper or modify the appliance. Failure to comply with these instructions could cause serious accidents and damages to the user, that can also lead to death. Tampering will void the warranty.



The manufacturer refuses all responsibility for damages or injuries due to improper use of the machine or in case of failure to failure to comply with the instructions given in this manual.



Always disconnect power cord from power source after operating and before servicing. After every use and before sending the appliance to technical assistance, the vacuum cleaner must be disassembled, cleaned and overhauled to avoid hazard for the maintenance staff.

- Do routine maintenance. Inspect gaskets seals, plastic parts, filters, switches and replace those which have begun to leak or are damaged.
- Using a machine with a damaged power cord could result in an electrocution. Check the cord looking for cut, cracks or aging signs and replace it, if it's necessary.
- Only an authorized service centre can replace power cord of the appliance.
- If extension cord are used, ensure that the cable rating is suitable for use with the equipment. Keep dry at all times. Avoid contact with conductive surfaces.
- Don't let children clean the appliance if they are not under supervision of an adult.
- Only an authorized service centre can do reparation or maintenance of the appliance.

Use only original spare parts.

- To keep the appliance fully functional it is necessary to clean polyester filter shaking it after every use and replace filtering bag if it's full.
- Clean every part of the appliance after each use: empty the tank, shake the filters, replace filtering bag if it's full and clean the machine with a damp cloth before storing the vacuum cleaner.

NOISE

Values measured according to EN 60704 - 1 (1997) / EN 60704 -2 - 1 (2001) standards. The sound pressure level weighted A of the appliance is less than 70 dB (A).

VIBRATIONS

Hand-arm vibrations on the suction hose are less than $2,5 \text{ m/s}^2$ as recommended by ISO 5349-1. Under adverse network conditions, the appliance may cause temporary drops in voltage.

COMPONENT DESCRIPTION (PAGE 51)

- A - Motor head - motor unit
- B - Switch
- C - Cable holder
- D - Exhaust air grid
- E - Hooks for tightening the motor head on the tank
- F - Tank
- G - Inlet
- H - Fixed wheels
- I - Castor wheels
- J - Exhaust air filter
- K - Main polyester filter to insert into the tank
- L - Filter bag to apply into the appropriate guides in the tank.
This filter does not exclude the use of polyester filter, that still has to be used.
- M - Wand
- N - Flexible hose with coupling
- O1 - Two-piece plastic hose
- O2 - Two-piece chrome hose
- O3 - Telescopic hose
- P - Double use brush
- Q - Crevice nozzle
- R - Upholstery nozzle
- S - Round brush
- T - Boost button (optional)
- U - Warning light (optional)
- V - Detachable cable (optional)

DRY PICK UP

Place the filter bag -L- in the tank, inserting it into the appropriate guides (fig.1 - 2). Make sure the appliance is equipped with the main filter -K- and the outlet filter -J- and that they are correctly installed. Insert the coupling connected to the flexible hose into the nozzle (fig. 4), rotate it in the direction of the arrow, locking it (fig. 5), and fasten the other end onto the wand -M-. Attach the two-piece hose -O- and the double use brush -P- to the opposite end of the wand, or install one of the supplied accessories. To start the vacuum cleaner, press the switch -B-.

MAINTENANCE

Filters assembling (page 53)

Exhaust air filter replacement (page 54)

Main filter replacement (page 54)

Flexible hose assembling (page 54)

Detachable cable removal (page 55)

IMPORTANT INFORMATIONS ABOUT OPTIONAL VERSIONS:

Appliance with full filter warning light (optional)

When the warning light -U- activates means that the filtering bag -L- is full.

When the light is on, change the filter bag as soon as possible and clean the main filter -K-.



Stop using your vacuum cleaner if the warning light is on.

Overheating can take place, causing permanent damages to the engine.

WARNING: While vacuuming soft surfaces like carpets, couches etc. the warning led can light even if the filter bag -L- is not full. If you move the tool away from the surface and the light turns off, you can keep working.

Power BOOST version (optional)

When the -T- button is OFF (released) the machine vacuums at limited power (silent mode).

When the -T- button is ON (activated) the machine vacuums at full power (100%).

Appliance with detachable cable (optional)

With this version you can detach power cord -V-.



LE SYMBOLE CE SIGNIFIE "CONFORMITÉ EUROPÉENNE" ET INDIQUE QUE LE PRODUIT EST CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES PRÉVUES PAR LES DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ PUBLIQUE, DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ETC.



CE SYMBOLE SERA UTILISÉ POUR RAPPELER À L'OPÉRATEUR DE PRÊTER UNE EXTREME ATTENTION AUX OPÉRATIONS POUVANT PROVOQUER DES BLESSURES, PARFOIS MORTELLES, À L'OPÉRATEUR LUI-MÊME, AUX PERSONNES OU AUX ANIMAUX PRÉSENTS À PROXIMITÉ. IL SE PEUT ÉGALEMENT QUE LES OPÉRATIONS ACCOMPAGNÉES DE CE SYMBOLE CAUSENT DES DOMMAGES IRRÉPARABLES À L'ASPIRATEUR.



MISE EN GARDE: LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'ALLUMER L'ASPIRATEUR. TOUJOURS LAISSER CE MANUEL EN ÉVIDENCE POUR LE CONSULTER RAPIDEMENT. CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.



NE PAS JETER LES APPAREILS ÉLECTRIQUES AVEC LES DÉCHETS DOMESTIQUES. CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE RELATIVE AUX DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) ET SON ADOPTION PAR LE DROIT NATIONAL, LES APPAREILS ÉLECTRIQUES QUI ONT PERDU DE LEUR EFFICACITÉ DOIVENT ÊTRE COLLECTÉS SÉPARÉMENT ET AFFECTÉS À L'ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE.

INTRODUCTION

Ce manuel décrit les fonctions de votre aspirateur.

La responsabilité incombe à l'acheteur de veiller à ce que l'aspirateur soit utilisé par des personnes ayant pris connaissance de ce manuel.

L'acheteur n'est, en aucune façon, autorisé à modifier ou à altérer l'aspirateur, sous peine d'annulation de la garantie et du dégagement de toute responsabilité, de la part de l'entreprise de fabrication, à l'égard des dommages matériels ou personnels éventuels. En cas de perte ou de détérioration du manuel d'instructions, veuillez contacter le fabricant. En cas de vente de l'aspirateur, veuillez remettre ce manuel d'instructions au futur propriétaire ou signaler les références du fabricant. Avant d'être livré et afin de garantir son bon fonctionnement, l'aspirateur est soumis à un essai électrique, selon des procédures internes strictes et à l'aide d'un équipement moderne spécifique à l'essai électrique, étalonné chaque année.

USAGE PRÉVU

Appareil adapté pour l'aspiration des poussières et des petits déchets. Ne convient pas pour aspirer des liquides. Robuste et puissant, facile à utiliser, grâce aux accessoires dont il est équipé, c'est véritablement un instrument efficace pour un nettoyage profond et rapide. Cet appareil est conçu pour un usage commercial ; par exemple, dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les agences, les magasins, les bureaux et les agences de location.

INDICATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ À RESPECTER SCRUPULEUSEMENT- UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'aspirateur afin de toujours pouvoir opérer en toute sécurité.



Attention: Avant d'utiliser l'appareil, toutes ses parties doivent être montées correctement. Vérifier que les éléments filtrants prévus soient montés correctement et qu'ils soient efficaces.



Attention: Réservé uniquement à usage à l'intérieur.

Mise en garde: Aspirer uniquement le matériel sec.

Attention: Ne pas aspirer de liquides.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien par des personnes manquant d'expérience et de compétences.
- ATTENTION: Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- MISE EN GARDE: Les opérateurs doivent être instruits adéquatement sur l'utilisation de cet appareil.
- ATTENTION: Les composants de l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (ex. sac en plastique): les tenir hors de portée des enfants, des animaux et des personnes inconscientes de leurs propres actions.
- Pour une élimination correcte de l'emballage, respecter les législations locales.
- Veiller à ce que les valeurs électriques indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles du réseau auquel on veut brancher l'appareil et que la prise soit conforme à la fiche de l'appareil.

- Veiller à ce que le câble d'alimentation soit toujours complètement déroulé en utilisant l'aspirateur.
- Ne pas toucher/utiliser la fiche et l'aspirateur en ayant les mains mouillées.
- Ne pas aspirer de matériaux pouvant endommager les éléments filtrants (ex. débris de verre, métal, etc.).
- Ne jamais tirer ou lever l'appareil en utilisant le câble électrique.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer, ni le laver avec des jets d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil à une hauteur supérieure à 2000 m.
- **MISE EN GARDE:** Cet appareil ne convient pas ramasser les poussières dangereuses.
- **ATTENTION:** Ne pas aspirer de substances/mélanges incandescents, inflammables, explosifs, toxiques. La température maximale d'utilisation admissible est de 40 °C (104°F).



Attention: Toute utilisation différente de celles indiquées dans ce manuel peut constituer un danger, elle doit donc être évitée. evitato.



Attention: Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne, retirer toujours la fiche de la prise de courant lorsqu'on ne l'utilise plus et, en tout cas, le tenir hors de portée des enfants ou des personnes qui ne sont pas conscientes de leurs actes.

- **ATTENTION:** l'appareil doit être utilisé, monté, conservé et transporté sur un plan stable et sûr, non incliné.
- **ATTENTION:** cet appareil doit être rangé, en tenant compte de son poids, sur un plan stable et sûr, non incliné et seulement dans des endroits fermés et sans humidité.
- **ATTENTION:** cet appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur ou dans des conditions d'humidité ou de basses températures.
- **ATTENTION:** Ne jamais diriger l'orifice d'aspiration vers les parties du corps de personnes ou d'animaux - par ex. les yeux, les oreilles, la bouche, etc. Cela peut être très dangereux.
- **ATTENTION:** Utiliser uniquement les accessoires fournis avec l'appareil ou éventuellement ceux spécifiés dans le manuel d'instructions. L'utilisation d'accessoires différents peut compromettre la sécurité.
- **ATTENTION:** L'appareil n'est pas adapté aux milieux dans lesquels les décharges électrostatiques ou les étincelles peuvent causer des dommages aux composants électriques ou aux personnes.



Attention: toute modification de l'appareil est interdite. La manipulation frauduleuse de l'aspirateur entraîne non seulement l'annulation du certificat de garantie du fabricant mais peut aussi provoquer des incendies ou des blessures, même mortelles, de l'utilisateur.



Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard des dommages causés aux personnes ou aux biens en raison du non-respect de ces instructions ou si l'appareil est utilisé de façon irraisonnable.



Retirer toujours la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout type d'intervention. Après chaque utilisation et avant d'envoyer l'appareil à l'entretien, procéder au nettoyage de chacune de ses parties afin d'éviter tout risque.

- Afin de garantir un fonctionnement sécurisé et continu, effectuer périodiquement un entretien régulier, comprenant une vérification de l'intégrité des parties en plastique, du kit filtrant, de l'étanchéité des garnitures et du bon fonctionnement du mécanisme de commande.
- Vérifier régulièrement le câble d'alimentation afin de s'assurer qu'il ne présente pas d'entailles, d'abrasions, de fissures ou de signes de vieillissement. Remplacer le câble avant de l'utiliser ultérieurement.
- Le remplacement du câble endommagé doit être exécuté par le service d'assistance technique ou par un personnel compétent autorisé par une qualifications reconnue.
- En cas d'utilisation de rallonges électriques, veiller à ce que celles-ci aient au moins la même section que le câble d'alimentation et qu'elles n'entrent pas en contact avec des liquides ou des surfaces conductrices.
- Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Les opérations d'entretien et de réparation doivent toujours être réalisées par un personnel autorisé par le Fabricant ou par une certification reconnue ; toute pièce défectueuse ne doit être remplacée que par des pièces de rechange d'origine.
- Afin de conserver l'efficacité parfaite de l'appareil pour l'aspiration de la poussière, il faut nettoyer le filtre en polyester en le secouant après chaque utilisation et remplacer le sac filtre quand il est plein.
- Nettoyer l'ensemble de l'appareil après utilisation ; vider les réservoirs, secouer les filtres, remplacer le sac s'il est plein et passer un chiffon humide sur les surfaces avant de le ranger.

BRUIT

Valeurs mesurées conformément aux normes EN 60704-1 (1997)/ EN 60704-2-1 (2001) ISO3744.

La mesure du niveau de pression acoustique de l'appareil est < 70 dB(A).

VIBRATIONS

La valeur des vibrations main-bras sur le tuyau d'aspiration est inférieure à 2,5 m/s², comme recommandé par la norme ISO 5349-1.

Dans des conditions d'alimentation défavorables, l'appareil peut causer des chutes de tension transitoires.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS (PAGE 51)

- A - Tête moteur - Bloc moteur
- B - Interrupteur
- C - Porte-câble
- D - Grille de sortie de l'air d'évacuation filtré
- E - Crochets pour le serrage du bloc moteur sur le fût
- F - Fût
- G - Embout d'aspiration
- H - Roues fixes
- I - Roues pivotantes
- J - Filtre à air en sortie
- K - Filtre principal en polyester à insérer dans le fût
- L - Sac filtre à appliquer dans les guides prévus dans le fût. Son emploi n'exclut pas l'utilisation du filtre en polyester qu'il faut quand même utiliser.
- M - Poignée
- N - Tuyau flexible avec raccord
- O1- Tube deux pièces en plastic
- O2- Tube deux pièces chromé
- O3- Tube télescopique
- P - Brosse double usage
- Q - Lance plate
- R - Buse
- S - Brosse ronde
- T - Bouton Boost (option)
- U - Voyant lumineux (option)
- V - Câble électrique détachable (option)

ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE / MODE D'EMPLOI

Placez le sac filtrant -L- dans le fût en l'insérant dans les guides appropriés (fig. 1-2). Vérifiez que l'appareil est équipé du filtre principal -K- et du filtre de sortie -J- et qu'ils soient correctement installés. Insérez le raccord du tuyau flexible dans l'embout (fig. 4), tournez-le dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit verrouillé (fig. 5), puis fixez l'autre extrémité sur la poignée -M-. Fixez le tube en deux pièces -O- et la brosse double usage -P- à l'extrémité opposée de la poignée, ou installez l'un des accessoires fournis. Pour démarrer l'aspirateur, appuyez sur l'interrupteur -B-.

Entretien

Assemblage des filtres (page 53)

Remplacement du filtre à air d'échappement (page 54)

Remplacement du filtre principal (page 54)

Assemblage du tuyau flexible (page 54)

Retrait du câble détachable (page 55)

REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES VERSIONS (OPTIONS):**Appareil avec voyant de filtre plein (option)**

Quand le voyant -U- s'allume, cela signifie que le sac filtrant -L- est plein. Lorsque le voyant est allumé, remplacez le sac filtrant dès que possible et nettoyez le filtre principal -K-.



Ne pas utiliser l'appareil de manière continue quand le voyant du sac plein est allumé. Il y a un danger de surchauffe qui risque d'entraîner de graves dommages au moteur.

ATTENTION: Lorsque vous aspirez sur des surfaces particulièrement souples, sur des tapis, des divans, de la moquette par exemple, le voyant lumineux peut s'allumer même si le sac filtre -L- n'est pas plein. Dans ce cas, il suffit d'ôter l'accessoire de la surface en question, le voyant lumineux s'éteint et vous pouvez continuer à travailler.

Version Power BOOST (option)

Lorsque le bouton -T- est désactivé (relâché), l'appareil aspire à puissance limitée (mode silencieux).

Lorsque le bouton -T- est activé, l'appareil aspire à pleine puissance (100 %).

Version avec câble détachable (option)

Cette version permet de détacher le câble d'alimentation -V-.



DAS KENNZEICHEN CE BEDEUTET "CONFORMITÀ EUROPEA" (EUROPAISCHE KONFORMITÄT) UND WEIST DARAUF HIN, DASS DAS PRODUKT DEN GRUNDSÄTZLICHEN, VON DEN RICHTLINIEN ZUR SICHERHEIT, ÖFFENTLICHEN GESUNDHEIT, SCHUTZ DES VERBRAUCHERS USW. VORGESEHENEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT.



DIESE SYMBOLE WEISEN DEN BENUTZER DARAUF HIN, DASS BEI DER AUSFÜHRUNG VON ARBEITSGÄNGEN GROSSTE ACHTSAMKEIT ANZUWENDEN IST, DIE VERLETZUNGEN SOGAR MIT TÖDLICHEM AUSGANG FÜR IHN SELBST SOWIE FÜR PERSONEN ODER TIERE, DIE SICH IM UMLIEGENDEN BEREICH BEFINDEN, MIT SICH BRINGEN KÖNNEN.

DIE MIT DIESEN SYMBOLEN GEKENNZEICHNETEN ARBEITSGÄNGE KÖNNTEN DEN STAUBSAUGER AUCH ENDGÜLTIG BESCHÄDIGEN.



HINWEIS: VOR EINSCHALTEN DES STAUBSAUGERS SIND DIE VORLIEGENDEN ANLEITUNGEN AUFMERKSAM ZU LESEN. DIE ANLEITUNGEN STETS GRIFFBEREIT FÜR JEDERZEITIGES NACHSCHLAGEN AN EINEM GUT SICHTBAREN PLATZ ABLEGEN. DAS HANDBUCH MIT DEN ANLEITUNGEN SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN.



DIE ELEKTRISCHEN GERÄTE NICHT IN DEN HAUSMÜLL WERFEN. IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EUROPÄISCHEN VOM NATIONALEN RECHT ÜBERNOMMENEN RICHTLINIE 2012/19/UE FÜR DIE ELEKTRO-UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE) SIND DIE ELEKTROGERÄTE NACH ABLAUF IHRER NUTZDAUER GETRENNT ZU SAMMELN UND AN DIE EINSCHLÄGIGEN UNTERNEHMEN FÜR DIE ÖKOLOGISCHE ENTSORGUNG AUSZULIEFERN.

EINLEITUNG

In diesem Handbuch werden die Funktionen Ihres Staubsaugers beschrieben. Es obliegt dem Käufer, sicherzustellen, dass der Staubsauger von Personen benutzt wird, die das vorliegende Handbuch durchgelesen haben.

Dem Käufer ist strengstens untersagt, am Staubsauger Änderungen vorzunehmen oder daran zu hantieren, dies würde die Nichtigkeit der Garantie nach sich ziehen und den Hersteller von jeder Verantwortung für Folgeschäden an Sachen oder Personen entheben. Falls das Handbuch verloren geht oder beschädigt wird, bitten wir, den Hersteller zu benachrichtigen. Im Falle eines Weiterverkaufs bitten wir, das vorliegende Handbuch dem neuen Eigentümer auszuhändigen oder ihm die Herstellerdaten bekannt zu geben. Zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs wurde der Staubsauger vor Verlassen des Werks einer strengen betriebsinternen Endprüfung unterzogen; hier wurden moderne Abnahmeinstrumente, die jährlich geeicht werden, verwendet.

EINSATZBEDINGUNGEN

Staubsauger zum Aufsaugen von Staub und anderen kleinen Partikeln. Darf nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten verwendet werden.

Robust gebaut und leistungsfähig, bedienfreundlich, ausgestattet durch Zubehörteile, die eine gründliche und schnelle Reinigung ermöglichen.

Diese Maschine ist für einen kommerziellen Gebrauch ausgelegt, beispielsweise in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Betrieben, Geschäften, Büros und Vermietungsgenturen.

SICHERHEITSHINWEISE, DIE GEWISSENHAFT ZU BEFOLGEN SIND - SICHERE VERWENDUNG

Vor der Verwendung des Staubsaugers die Anleitung lesen, um in voller Sicherheit arbeiten zu können.



Achtung: Das Gerät muss vor der Verwendung vollständig und korrekt zusammengebaut werden. Sicherstellen, dass die Filterelemente ordnungsgemäß eingebaut und wirksam sind.



Achtung: Nur für Innenbereiche ausgelegt.

Hinweis: Nur zum Ansaugen von Trockenmaterial verwenden.

Achtung: Nie zum Ansaugen von Flüssigkeiten verwenden

- Diese Maschine ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit beschränkter körperlicher und/oder geistiger Fähigkeit oder Wahrnehmungsschwierigkeiten ausgelegt.
- **ACHTUNG:** Aufpassen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- **HINWEIS:** Das Bedienpersonal ist für die Benutzung dieser Maschine zweckmäßig anzulernen.
- **ACHTUNG:** Die Teile der Verpackung (beispielsweise Plastikbeutel) sind eine potenzielle Gefahr für Kinder, Tiere und Personen, die sich ihres Handelns nicht bewusst sind, und dürfen sich daher nie in deren Reichweite befinden.
- Die Verpackung ist gemäß den örtlich geltenden Gesetzen zu entsorgen.
- Sicherstellen, dass die am Schild der elektrischen Daten angegebenen elektrischen Werte jenen des Netzes entsprechen, an welches das Gerät angeschlossen wird und

dass die Strombuchse für den Stecker des Geräts passt

- Sicherstellen, dass das Netzkabel während der Benutzung des Staubsaugers vollständig abgerollt ist.
- Den Stecker und den Staubsauger nie mit nassen Händen berühren bzw. benutzen.
- Achtgeben, dass kein Material angesaugt wird (z.B. Glas-, Metallteile usw.), das die Filterelemente beschädigen könnte.
- Nie am Stromkabel ziehen oder es zum Heben des Geräts verwenden.
- Das Gerät zum Reinigen nie ins Wasser tauchen und auch keine Wasserstrahlen verwenden.
- Das Gerät nie in einer Höhe von 2000 m verwenden.
- HINWEIS: Dieses Gerät ist nicht zum Aufsaugen von gefährlichen Stäuben ausgelegt.
- ACHTUNG: Nie glühende, entflammbare, explosive, toxische Substanzen/Mischungen aufsaugen. Die max.zulässige Betriebstemperatur ist 40 °C (104 °F).



Achtung: Jeder andere Einsatz als im vorliegenden Handbuch angegeben kann eine Gefahr darstellen und ist daher zu vermeiden.



Achtung: Das Gerät nie unbewacht lassen wenn es in Betrieb ist; bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose ziehen; nie in Reichweite von Kindern oder Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewusst sind, lassen.

- ACHTUNG: Das Gerät muss auf einem stabilen und sicheren Boden ohne Neigung verwendet, zusammengebaut, repariert und transportiert werden.
- ACHTUNG: Zum Abstellen des Geräts ist ein geschlossener und trockener Raum mit einer stabilen und sicheren Fläche, die eine zweckentsprechende Belastbarkeit aufweist, zu wählen.
- ACHTUNG: Dieses Gerät darf weder in Außenbereichen noch in feuchter Umgebung oder bei niedriger Temperatur verwendet werden.
- ACHTUNG: Die Saugöffnung nie gegen Körperteile von Personen oder Tieren - wie Augen, Ohren, Mund usw. - richten, da dies sehr gefährlich sein könnte.
- ACHTUNG: Nur Zubehörteile verwenden, die dem Gerät beigelegt wurden, oder aber solche, die in der Betriebsanleitung angegeben sind. Die Verwendung anderer Zubehörteile ist sicherheitsgefährdend.
- ACHTUNG: Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Räumen geeignet, in denen die elektrischen Bestandteile oder die Personen durch elektrische Entladungen oder Funkensprünge gefährdet sind.



Achtung: Jede beliebige Abänderung des Geräts ist verboten. Eigenmächtige Eingriffe ziehen die Nichtigkeit des Herstellerzertifikats der Garantie nach sich und bewirken Brandausbruch und Schäden mit möglicher Todesfolge des Benutzers.



Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitungen oder eine unsinnige Verwendung des Geräts bewirkt sind.



Vor der Ausführung sämtlicher Wartungseingriffe ist stets der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Das Gerät ist nach jedem Gebrauch und vor Einsendung zur Wartung zur Vermeidung etwaiger Gefahren gründlich zu reinigen.

- Zur Gewährleistung eines sicheren und andauernden Betriebs ist das Gerät regelmäßig einer Instandhaltung zu unterziehen, bei der die Kunststoffteile und der Filtersatz auf tadellosen Zustand, die Dichtungen auf einwandfreies Dichtvermögen und das Steuersystem auf korrekte Funktionstüchtigkeit zu überprüfen sind.
- Das Netzkabel regelmäßig kontrollieren, um sicher zu sein, dass es keine Beschädigungen wie Schnitte, Abschürfungen, Risse oder Abnutzungserscheinungen aufweist. Ein beschädigtes Kabel ist auszutauschen.
- Der Austausch des Kabels ist vom technischen Kundendienst oder durch kompetentes und autorisiertes Personal, das eine anerkannte Qualifikation besitzt, durchzuführen.
- Verlängerungen, die allfällig zum Einsatz kommen, müssen denselben Querschnitt wie das Netzkabel aufweisen und dürfen nicht mit Flüssigkeiten oder leitfähigen Oberflächen in Berührung kommen.
- Die Reinigung darf Kindern nur unter entsprechender Beaufsichtigung überlassen werden.
- Wartung und Reparatur sind stets Personal vorbehalten, das vom Hersteller autorisiert wurde oder eine anerkannte Qualifikation besitzt; beschädigte Teile dürfen ausschließlich durch Original-Ersatzteile ausgetauscht werden.
- Für eine stets einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Staubsaugers muss der Polyester-Filter nach jeder Verwendung des Geräts gerüttelt werden, ebenso ist ein voller Filterbeutel auszutauschen.
- Nach der Verwendung des Geräts sämtliche Teile reinigen; die Behälter ausleeren, die Filter rütteln, den Filterbeutel, sofern er voll ist, durch einen neuen ersetzen und die Oberflächen mit einem feuchten Lappen abwischen bevor das Gerät abgestellt wird.

GERÄUSCH

Werte, die unter Berücksichtigung der Normen EN 60704-1 (1997)/ EN 60704-2-1 (2001) ISO3744 gemessen wurden.

Die Messung des Schalldruckpegels der Maschine ergab <70 dB(A)

VIBRATIONEN

Die Vibrationen Hand-Arm am Saugrohr sind geringer als $2,5 \text{ m/s}^2$, ein Wert, der den Empfehlungen der Norm ISO 5349-1 entspricht.

Das Gerät kann bei ungünstigen Stromversorgungsbedingungen vorübergehende Spannungsabfälle bewirken.

BESCHREIBUNG DER BAUTEILE (SEITE 51)

- A - Motorkopf - Motoreinheit
- B - Schalter
- C - Kabelhalter
- D - Abluftgitter
- E - Befestigungshaken des Motorblocks am Behälter
- F - Tank
- G - Ansaugstutzen
- H - Feste Räder
- I - Drehbare Räder
- J - Abluftfilter
- K - Polyester-Hauptfilter zum Einsetzen in den tank
- L - Filterbeutel zum Einsetzen in die entsprechenden Führungen im tank.
Seine Verwendung schließt die Benutzung des Polyester-Filters nicht aus, der auf jeden Fall zu verwenden ist.
- M - Griff
- N - Flexibler Schlauch mit Kupplung
- O1- Zweiteiliges Kunststoff-Saugrohr
- O2- Zweiteiliges Chrom-Saugrohr
- O3- Teleskop-Saugrohr
- P - Doppelfunktionsbürste
- Q - Fugendüse
- R - Polsterdüse
- S - Rundbürste
- T - Boost-Taste (option)
- U - Kontrollleuchte (option)
- V - Abnehmbares Kabel (option)

STAUBSAUGEN / ANWENDUNG

Legen Sie den Filterbeutel -L- in den Behälter und führen Sie ihn in die entsprechenden Führungen ein (Abb. 1–2). Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Hauptfilter -K- und dem Ausgangsfilter -J- ausgestattet und korrekt eingesetzt ist. Stecken Sie die mit dem Schlauch verbundene Kupplung in die Düse (Abb. 4), drehen Sie sie in Pfeilrichtung, bis sie einrastet (Abb. 5), und befestigen Sie das andere Ende am Griff -M-. Befestigen Sie das zweiteilige Saugrohr -O- und die Doppelfunktionsbürste -P- am anderen Ende des Saugrohrs oder montieren Sie eines der mitgelieferten Zubehörteile. Um den Staubsauger zu starten, drücken Sie den Schalter -B-.

Wartung

Filtermontage (Seite 53)

Austausch des Abluftfilters (Seite 54)

Hauptfilterwechsel (Seite 54)

Montage flexibler Schläuche (Seite 54)

Abnehmbares Kabel entfernen (Seite 55)

WICHTIGE ANGABEN ÜBER DIE VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN (OPTION):**Gerät mit Filter-Voll-Warnleuchte (Option)**

Wenn die Warnleuchte -U- leuchtet, ist der Filterbeutel -L- voll. Sobald die Leuchte leuchtet, wechseln Sie den Filterbeutel so schnell wie möglich und reinigen Sie den Hauptfilter -K-.



Benutzen Sie Ihren Staubsauger nicht mehr, wenn die Warnleuchte leuchtet. Überhitzung kann zu dauerhaften Motorschäden führen.

ACHTUNG: Beim Saugen von weichen Oberflächen wie Teppichen, Sofas usw. kann die Warnleuchte auch dann leuchten, wenn der Filterbeutel -L- nicht voll ist. Wenn Sie das Gerät von der Oberfläche wegbewegen und die Leuchte erlischt, können Sie weiterarbeiten.

Power-Boost-Version (Option)

Wenn die Taste -T- auf OFF (losgelassen) steht, saugt das Gerät mit begrenzter Leistung (Lautlosmodus).

Wenn die Taste -T- auf ON (aktiviert) steht, saugt das Gerät mit voller Leistung (100 %).

Gerät mit abnehmbarem Kabel (Option)

Bei dieser Version können Sie das Netzkabel -V- abnehmen.



EL SÍMBOLO CE SIGNIFICA «CONFORMIDAD EUROPEA», E INDICA QUE EL PRODUCTO CUMPLE LOS REQUISITOS ESENCIALES ESTABLECIDOS POR LAS DIRECTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SANIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, ETC.



ESTA SIMBOLOGÍA SE UTILIZARÁ PARA RECORDAR AL OPERADOR QUE PRESTE LA MÁXIMA ATENCIÓN A LAS OPERACIONES QUE PUEDAN CAUSAR LESIONES, INCLUSO LA MUERTE, AL OPERADOR MISMO O BIEN A PERSONAS O ANIMALES PRESENTES EN LOS ALREDEDORES.

ADEMÁS, LAS OPERACIONES INDICADAS CON ESTA SIMBOLOGÍA PODRÍAN PROVOCAR DAÑOS, INCLUSO IRREPARABLES, A LA ASPIRADORA



ADVERTENCIA: LEA ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE ENCENDER LA ASPIRADORA. TENGA LAS INSTRUCCIONES SIEMPRE A MANO PARA PODERLAS CONSULTAR RÁPIDAMENTE. CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.



NO TIRE LOS APARATOS ELÉCTRICOS A LA BASURA. DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y SU ADOPCIÓN POR PARTE DEL DERECHO NACIONAL, LOS APARATOS ELÉCTRICOS QUE YA NO FUNCIONEN DEBERÁN RECOGERSE POR SEPARADO Y DEBERÁN ENVIARSE PARA SU ELIMINACIÓN ECOLÓGICA.

INTRODUCCIÓN

Este manual describe las funciones de su aspiradora.

Es responsabilidad del comprador asegurarse de que la aspiradora sea utilizada por personas que hayan leído el presente manual.

El comprador no está autorizado de ninguna manera a modificar o manipular la aspiradora, so pena de la anulación de la garantía y la exoneración de toda responsabilidad por posibles daños a cosas o a personas de la empresa fabricante.

En caso de pérdida o deterioro del manual de instrucciones, le rogamos que se ponga en contacto con el fabricante. En caso de venta de la aspiradora, se ruega entregar el presente manual de instrucciones a su futuro propietario o facilitar los datos del fabricante. La aspiradora, antes de ser entregada, para garantizar su correcto funcionamiento, es sometida a una prueba eléctrica según rigurosos procedimientos internos y con una moderna instrumentación de pruebas eléctricas que se calibra anualmente.

USO PREVISTO

Aparato adecuado para aspirar polvo y pequeños detritos.

No apto para aspirar líquidos.

Resistente y potente, fácil de usar, con los accesorios que lleva se convierte en una herramienta verdaderamente eficaz para una limpieza profunda y rápida.

Esta máquina está concebida para su uso comercial, por ejemplo, en hoteles, colegios, hospitales, empresas, tiendas, oficinas y agencias de alquiler.

INDICACIONES DE SEGURIDAD A CUMPLIR Estrictamente - UTILIZACIÓN EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la aspiradora, de manera que pueda operar siempre con la máxima seguridad posible.



Atención: Antes de ser utilizado, el aparato tiene que montarse correctamente en todas sus partes. Compruebe que los elementos filtrantes previstos estén correctamente montados y sean eficientes.



Atención: Solo para uso interno.

Advertencia: Aspire solamente material seco.

Atención: No aspire líquidos.

- Esta máquina no está pensada para ser usada por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni competencia.
- ATENCIÓN: Los niños deberían estar vigilados para que no jueguen con el aparato.
- ADVERTENCIA: Los operadores tiene que estar adecuadamente formados para utilizar esta máquina.
- ATENCIÓN: Los componentes del embalaje pueden constituir peligros potenciales (ej. bolsa de plástico): póngalos fuera del alcance de los niños, animales y personas no conscientes de sus acciones.
- Para una correcta eliminación del embalaje, siga lo indicado en la legislación local.
- Asegúrese de que los valores eléctricos indicados en la placa de datos técnicos correspondan a los de la red a la que se desee conectar el aparato y que el enchufe sea conforme con la clavija del aparato.

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre completamente desenrollado durante la utilización de la aspiradora.
- No toque ni utilice la clavija ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No aspire materiales que puedan dañar los elementos filtrantes (ej. trozos de cristal, de metal, etc.).
- No tire nunca del aparato ni lo eleve utilizando el cable eléctrico.
- No sumerja el aparato en agua para su limpieza, ni lo lave con chorro de agua.
- No utilice el aparato a una cota de más de 2000 m
- ADVERTENCIA: Este aparato no es adecuado para recoger polvos peligrosos
- ATENCIÓN: No aspire sustancias/mezclas incandescentes, inflamables, explosivas ni tóxicas. La temperatura máxima admitida de utilización es de 40°C (104°F).



Atención: Cualquier utilización diferente de las indicadas en el presente manual puede constituir un peligro, por lo tanto debe evitarse.



Atención: No deje sin vigilancia el aparato cuando esté funcionando, quite siempre el enchufe de la toma de corriente en caso de que no se utilice y de todas maneras manténgalo fuera del alcance de niños o personas que no fueran conscientes de sus actos.

- ATENCIÓN: el aparato tiene que ser utilizado, montado, reparado y transportado sobre un plano estable y seguro, que no esté inclinado.
- ATENCIÓN: Este aparato tiene que almacenarse teniendo en cuenta su peso en un plano estable, seguro y sin inclinación, solo en ambientes cerrados y sin humedades.
- ATENCIÓN: Este aparato no puede utilizarse al aire libre ni en condiciones de humedades ni bajas temperaturas.
- ATENCIÓN: No dirija nunca el orificio de aspiración hacia partes del cuerpo de personas o de animales -como ojos, orejas, boca, etc.; podría resultar muy peligroso.
- ATENCIÓN: Utilice solamente los accesorios suministrados con el aparato o los que se especifiquen en el manual de instrucciones. La utilización de otros accesorios diferentes puede poner en peligro la seguridad.
- ATENCIÓN: El aparato no es adecuado para ambientes en los que las descargas electrostáticas o chispas pudieran causar daños a los componentes eléctricos o las personas.



Atención: se prohíbe hacer cualquier modificación al aparato. La manipulación del aparato implica la pérdida del certificado del fabricante de la garantía, además de provocar incendios y daños, incluso la muerte del utilizador.



El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados a personas o cosas debido a la falta de respeto de estas instrucciones o si el aparato se utiliza de forma irracional.



Quite siempre el enchufe de la toma de corriente antes de llevar a cabo cualquier tipo de operación. Después de cada utilización y antes de enviar el aparato a mantenimiento, proceda a su limpieza en todas sus partes, para evitar riesgos.

- Para garantizar un funcionamiento seguro y continuado del aparato, realice periódicamente un mantenimiento regular, que incluya una comprobación de la integridad de sus partes en plástico, del kit filtrante, de la estanqueidad de las juntas y del correcto funcionamiento del mecanismo de mando.
- Compruebe con regularidad el cable de alimentación, para descartar que tenga daños, como cortes, abrasiones, grietas o envejecimiento. Cambie el cable antes de volver a usarlo.
- El cambio del cable dañado debe realizarlo el servicio de asistencia técnica o el personal competente autorizado por una cualificación reconocida.
- Si se utilizan alargadores eléctricos, asegúrese de que tengan como mínimo la misma sección del cable de alimentación y que no entren en contacto con líquidos ni superficies conductoras.
- La limpieza no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- El mantenimiento y las reparaciones tienen que ser llevadas a cabo por personal autorizado por el fabricante o por una cualificación reconocida; las partes que pudieran averiarse deberán cambiarse solo por recambios originales.
- Para mantener en perfecta eficiencia el equipo para aspirar el polvo, es necesario limpiar el filtro de poliéster, agitándolo después de cada utilización y cambiar la bolsa del filtro si estuviera llena.
- Proceda a limpiar el aparato en todas sus partes después del uso; vacíe los depósitos, sacuda los filtros, cambie la bolsa del filtro si estuviera llena y pase un paño húmedo a las superficies antes de volverlo a colocar.

RUIDO

Valores medidos de conformidad con las normas EN 60704-1 (1997)/ EN 60704-2-1 (2001) ISO3744.

La medida del nivel de presión sonora de la máquina es <70 dB(A)

VIBRACIONES

El valor de las vibraciones mano-brazo en el tubo de aspiración son inferiores a 2,5 m/s², como recomienda la ISO 5349-1.

En condiciones de alimentación desfavorables, el aparato puede causar caídas de tensión transitorias.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (PÁGINA 51)

- A - Cabezal del motor - Unidad del motor
- B - Interruptor
- C - Sujetacables
- D - Rejilla de aire de escape
- E - Ganchos para el ajuste del cabezal del motor en el bidón
- F - Bidón
- G - Boca de aspiración
- H - Ruedas fijas
- I - Ruedas pivotantes
- J - Filtro de aire de escape
- K - Filtro principal de poliéster a introducir en el bidón
- L - Saco del filtro a aplicar en las guías correspondientes del bidón. Su uso no excluye el uso del filtro de poliéster que de todas maneras tiene que utilizarse.
- M - Mango
- N - Tubo flexible con acoplamiento
- O1- Tubo de plástico de dos piezas
- O2- Tubo cromado de dos piezas
- O3- Tubo telescópico
- P - Cepillo doble uso
- Q - Lanza plana
- R - Boquilla
- S - Cepillo redondo
- T - Botón de potencia BOOST (opcional)
- U - Indicador luminoso (opcional)
- V - Cable desconectable (opcional)

ASPIRACIÓN POLVO/MODO DE OPERAR

Introduzca la bolsa del filtro en el bidón, calzándola en el deflector (fig. 1). Compruebe que el aparato lleve el filtro principal -K- y el filtro de salida -J- y que estén correctamente instalados. Conecte el tubo flexible -N- con la boca -H- (fig. 2) y atornille el otro extremo al mango -M-. Introduzca en el extremo opuesto los dos tubos rígidos -O- y el cepillo doble uso -P-, o bien introduzca uno de los accesorios en dotación. Para arrancar la aspiradora, pulse el correspondiente interruptor -B-.

MANTENIMIENTO

Montaje de filtros (página 53)

Reemplazo del filtro de aire de escape (página 54)

Reemplazo del filtro principal (página 54)

Montaje de lo tubo flexible (página 54)

Extracción del cable desconectable (página 55)

NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS DIFERENTES VERSIONES (OPCIONAL):

Versión con indicador luminoso de filtro lleno (opcional)

Cuando se enciende el indicador luminoso -U-, significa que el saco del filtro -L- está lleno. En este caso se debe proceder lo antes posible al cambio del filtro y a la limpieza del filtro principal -K-.



No utilice el aparato de forma continuada cuando el indicador de filtro lleno esté encendido. Existe peligro de recalentamiento, con los consiguientes daños permanentes al motor.

ATENCIÓN: Cuando se aspira en superficies especialmente suaves, como alfombras, sofás, moquetas, etc., existe la posibilidad de que el indicador luminoso se encienda incluso si el saco del filtro no está lleno. En este caso, es suficiente con quitar el accesorio de la superficie en cuestión y el indicador luminoso se apaga.

Versión Power BOOST (opcional)

Cuando el botón -T- está apagado (desactivado), la máquina aspira a potencia limitada (modo silencioso).

Cuando el botón -T- está encendido (activado), la máquina aspira a máxima potencia (100%).

Versión con cable desconectable (opcional)

Con esta versión se puede desconectar el cable de alimentación -V-.



HET SYMBOOL CE BETEKENT “EUROPESE CONFORMITEIT” EN WIJST EROP DAT HET PRODUCT VOLDOET AAN DE ESSENTIELE VEREISTEN VAN DE RICHTLIJNEN INZAKE VEILIGHEID, VOLKSGEZONDHEID, BESCHERMING VAN DE CONSUMENT, ENZ.



DIT SYMBOOL WORDT GEBRUIKT OM DE OPERATOR ERAAN TE HERINNEREN DAT MAXIMAAL AANDACHT BESTEED MOET WORDEN AAN ALLE HANDELINGEN DIE LETSELS KUNNEN VEROOorzaKEN, ZELFS DE DOOD, AAN DE OPERATOR ZELF OF AAN PERSONEN OF DIEREN IN DE OMGEVING. VERDER KUNNEN DE HANDELINGEN WAAROP DIT SYMBOOL BETREKKING HEEFT OOK ONHERROEPELIJKE SCHADE TOEBRENGEN AAN DE ZUIGER



WAARSCHUWING: LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOORALEER DE ZUIGER AAN TE ZETTEN. HOU DE INSTRUCTIES ALTIJD BIJ DE HAND VOOR EEN SNELLE RAADPLEGING. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG.



GOOI DE ELEKTRISCHE APPARATEN NIET BIJ HET GEWOON HUISHOUDELIJK AFVAL. IN OVEREENSTEMMIN MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU BETREFFENDE HET AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (RAEE) EN DE OPNAME ERVAN IN HET NATIONAAL RECHT, MOETEN DE ELEKTRISCHE APPARATEN DIE NIET MEER GEBRUIKT WORDEN AFZONDERLIJK AFGEDANKT EN OP ECOLOGISCHE WIJZE VERWERKT WORDEN.

INLEIDING

Deze handleiding beschrijft de functies van uw zuiger.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat de zuiger gebruikt wordt door personen die deze handleiding gelezen hebben.

De koper is geenszins geautoriseerd om de zuiger te wijzigen. Dit doet de garantie vervallen en ontheft de fabrikant van elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan voorwerpen of personen. In geval van verlies of beschadiging van de gebruiksaanwijzingen, contacteer de fabrikant. Indien de zuiger doorverkocht wordt, moeten deze gebruiksaanwijzingen overhandigd worden aan de toekomstige eigenaar of moeten de gegevens van de fabrikant doorgegeven worden.

De zuiger werd, voor de levering en om borg te staan voor de correcte werking, onderworpen aan een elektrische test volgens strenge interne procedures en met moderne instrumenten die jaarlijks geijkt worden.

BEOOGD GEBRUIK

Apparaat geschikt voor het opzuigen van stof en klein afval.

Niet gebruiken om vloeistoffen op te zuigen.

Sterk en krachtig, gebruiksvriendelijk, met alle nodige accessoires om een bijzonder doeltreffend instrument te zijn voor een grondige en snelle reiniging.

Deze machine is ontworpen voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld, in hotels, in scholen, ziekenhuizen, bedrijven, winkels, kantoren en verhuurkantoren.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN DIE STRIKT NAGELEEFD MOETEN WORDEN - VEILIG GEBRUIK

Lees aandachtig de instructies vooraleer de zuiger te gebruiken, om altijd veilig te werk te gaan.



Let op: Vooraleer het apparaat te gebruiken, moet het correct gemonteerd worden. Controleer of de filterende elementen correct gemonteerd en efficiënt zijn.



**Let op: Enkel voor gebruik binnen.
Waarschuwing: Zuig enkel droog materiaal op.
Let op: Zuig geen vloeistoffen op.**

- Deze machine is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of die niet over de nodige ervaring of bevoegdheid beschikken.
- AANDACHT: Kinderen moeten onder toezicht blijven omdat ze niet met het apparaat mogen spelen.
- WAARSCHUWING: De operatoren moeten correct opgeleid zijn omtrent het gebruik van deze machine.
- AANDACHT: De componenten van de verpakking kunnen gevaarlijk zijn *vb. plastic zakken(> bewaar ze buiten het bereik van kinderen, dieren en personen die zich niet bewust zijn van hun gedrag).
- Voor een correcte afdanking van de verpakking, volg de lokale richtlijnen.
- Waak erover dat de elektrische gegevens aangeduid op het plaatje met de technische gegevens overeenkomen met die van het net waarop men het apparaat wilt aansluiten en dat het stopcontact overeenkomt met de stekker van het apparaat.

- Waak erover dat het voedingssnoer altijd volledig afgerold is tijdens het gebruik van de zuiger.
- Raak de stekker en stofzuiger niet aan met natte handen.
- Zuig geen materiaal op dat de filterende elementen kan beschadigen (vb. glasscher-ven, metaal, enz.).
- Trek nooit aan het apparaat en til het nooit op aan het voedingssnoer.
- Dompel het apparaat niet onder in water voor de reiniging, en was het niet met wa-terstralen.
- Gebruik het apparaat niet boven de 2000 m
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is niet geschikt om gevaarlijke stofdeeltjes op te vangen
- **AANDACHT:** Zuig geen gloeiende, ontvlambare, explosieve, toxische stoffen/meng-sels op. De maximaal toegelaten bedrijfstemperatuur is 40°C (104°F).



Let op: Elk gebruik verschillend van wat aangegeven is in deze handlei-ding kan gevaarlijk zijn, en moet bijgevolg vermeden worden.



Let op: Laat het apparaat nooit zonder toezicht aan staan, trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en hou het altijd buiten het bereik van kinderen of personen die zich niet bewust zijn van hun gedrag.

- **AANDACHT:** het apparaat moet gebruikt, gemonteerd, gerepareerd en getransporte-erd worden op een stabiel en veilig vlak dat niet helt.
- **AANDACHT:** Dit apparaat moet volgens het gewicht ervan opgesteld worden op een stabiel, veilig en niet hellend vlak, enkel in afgesloten omgevingen zonder vocht.
- **AANDACHT:** Dit apparaat mag niet gebruikt worden buiten, in vochtige condities of bij lage temperaturen.
- **AANDACHT:** Richt de zuigopening nooit naar lichaamsdelen van personen of dieren zoals de ogen, oren, de mond,... want dit kan heel gevaarlijk zijn.
- **AANDACHT:** Gebruik enkel de accessoires geleverd met het apparaat of eventueel aangegeven in de gebruiksaanwijzingen. Het gebruik van andere accessoires kan de veiligheid schaden.
- **AANDACHT:** Het apparaat is niet geschikt voor omgevingen waarin elektrostatische ontladingen of vonken schade kunnen toebrengen aan de elektrische componenten of de personen.



Aandacht: elke wijziging aan het apparaat is verboden. Elke wijziging zal het garantieattest van de fabrikant doen vervallen en kan brand, schade en zelfs de dood van de gebruiker tot gevolg hebben.



De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroor-zaakt aan personen of voorwerpen als gevolg van het niet naleven van deze instructies of wanneer het apparaat op onredelijke wijze gebruikt wordt.



Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer om het even welke handeling te verrichten. Na elk gebruik en vooraleer het apparaat te laten onderhouden, moeten alle onderdelen ervan gereinigd worden om risico's te voorkomen.

- Om borg te staan voor een veilige en continue werking van het apparaat, moet periodiek onderhoud gepleegd worden. Dit behelst een controle van de integriteit van de onderdelen in plastic, de filterende kit, de dichtheid van de pakkingen en de correcte werking van het stuurmechanisme.
- Controleer regelmatig het voedingssnoer op schade zoals schuurplekken, scheuren of veroudering. Vervang de kabel vooraleer het apparaat verder te gebruiken.
- De vervanging van de beschadigde kabel moet uitgevoerd worden door de technische assistentie of bevoegd personeel dat geautoriseerd is door een erkende instantie.
- Als u verlengsnoeren gebruikt, zorg er dan voor dat deze minstens dezelfde doorsnede als het voedingssnoer hebben en dat ze niet in contact komen met vloeistoffen of geleidende oppervlakken.
- De reiniging dient nooit uitgevoerd te worden door kinderen die niet onder toezicht staan.
- Onderhoud en reparaties moeten altijd uitgevoerd worden door personeel geautoriseerd door de fabrikant of door een erkende instantie; de onderdelen die eventueel beschadigd zijn moeten enkel door originele wisselonderdelen vervangen worden.
- Om het apparaat voor het opzuigen van stof perfect efficiënt te houden, moet de filter in polyester na elk gebruik worden schoongemaakt door schudden. Vervang de filterzak als die vol is.
- Reinig alle onderdelen van het apparaat na gebruik; ledig de reservoirs, schud de filters, vervang de volle filterzak en ga met een vochtige doek over de oppervlakken vooraleer het apparaat op te bergen.

LAWAAI

Waarden gemeten volgens de normen EN 60704-1 (1997)/ EN 60704-2-1 (2001) ISO3744. De meting van het geluidsdrukniveau van de machine is <70 dB(A)

TRILLINGEN

De trillingswaarden hand-arm op de zuigbuis bedragen minder dan 2,5 m/s² zoals voorgeschreven door ISO 5349-1.

In ongunstige voedingscondities kan het apparaat tijdelijke spanningsvallen laten zien.

BESCHRIJVING COMPONENTEN (PAGE 51)

- A - Motorkop - motorunit
- B - Schakelaar
- C - Kabelhouder
- D - Uitgangsrooster gefilterde afvoerlucht
- E - Haken voor de aanzetting van de motorokop op de bak
- F - Bak
- G - Zuigmond
- H - Vaste wielen
- I - Draaiende wielen
- J - AfvoerluchtfILTER
- K - Polyester hoofdfilter om in het bak te plaatsen
- L - Filterzak om in de daarvoor bestemde geleiders in het bak te plaatsen.
Dit filter sluit het gebruik van een polyesterfilter, dat nog gebruikt moet worden, niet uit.
- M - Handgreep
- N - Flexibele slang met koppeling
- O1 - Tweedelige kunststof zuigbuis
- O2 - Tweedelige chromen zuigbuis
- O3 - Telescopische zuigbuis
- P - Borstel dubbel gebruik
- Q - Platte lans
- R - Kleine zuigmond
- S - Ronde borstel
- T - Boostknop (optioneel)
- U - Waarschuwingslampje (optioneel)
- V - Afneembare kabel (optioneel)

OPZUIGEN STOF / WERKWIJZE

Plaats de filterzak -L- in het reservoir en plaats deze in de daarvoor bestemde geleiders (fig. 1 - 2). Controleer of het apparaat is uitgerust met het hoofdfilter -K- en het uitlaatfilter -J- en of deze correct zijn geïnstalleerd. Steek de koppeling van de flexibele slang in het mondstuk (afb. 4), draai deze in de richting van de pijl, vergrendel hem (afb. 5) en bevestig het andere uiteinde aan de handgreep -M-. Bevestig de tweedelige steel -O- en de borstel dubbel gebruik -P- aan het andere uiteinde van de steel, of installeer een van de meegeleverde accessoires. Om de stofzuiger te starten, drukt u op schakelaar -B-.

ONDERHOUD

Filters monteren (pagina 53)

Vervanging van het uitlaatluchtfILTER (pagina 54)

Vervanging van het hoofdfilter (pagina 54)

Flexibele slang montage (pagina 54)

Afneembare kabel verwijdering (pagina 55)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN RELATIEF AAN DE VERSCHILLENDE UITVOERINGEN (OPTIE):

Apparaat met waarschuwingslampje voor vol filter (optioneel)

Wanneer het waarschuwingslampje -U- brandt, betekent dit dat de filterzak -L- vol is. Vervang de filterzak zo snel mogelijk en reinig het hoofdfilter -K- als het lampje brandt.



Stop met het gebruik van uw stofzuiger als het waarschuwingslampje brandt. Oververhitting kan optreden, wat permanente schade aan de motor kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Tijdens het stofzuigen van zachte oppervlakken zoals tapijten, banken, enz. kan het waarschuwingslampje gaan branden, zelfs als de filterzak -L- niet vol is. Als u de stofzuiger van het oppervlak verwijdt en het lampje uitgaat, kunt u blijven doorwerken.

Power BOOST-versie (optioneel)

Wanneer de -T- knop op UIT staat (losgelaten), zuigt de machine op beperkt vermogen (stille modus).

Wanneer de -T- knop op AAN staat (geactiveerd), zuigt de machine op vol vermogen (100%).

Uitvoering met afneembare kabel (optioneel)

Bij deze versie kunt u het netsnoer -V- loskoppelen.



CE-MERKET BETYR "EUROPEISK SAMSVAR", OG INDIKERER AT PRODUKTET ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE VESENTLIGE KRAVENE I DIREKTIV SOM GJELDER SIKKERHET, OFFENTLIG HELSE, FORBRUKERVERN, OSV.



DETTE SYMBOLET ANVENDES FOR Å MINNE OPERATØREN OM AT HAN/HUN MÅ VÆRE SVÆRT OPPMERKSOM NÅR DET UTFØRES INNGREP SOM KAN FORÅRSAKE SKADER, OGSÅ MED DØDEN SOM FØLGE, PÅ OPERATØREN SELV ELLER PÅ PERSONER OG DYR SOM OPPHOLDER SEG I NÆRHETEN. INNGREP SOM MERKES MED DETTE SYMBOLET KAN FORÅRSAKE UOPPRETTelige SKADER PÅ SUGEAPPARATET.



ADVARSEL: LES NØYE GJENNOM DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR SUGEAPPARATET SLÅS PÅ FOR FØRSTE GANG. OPPBEVAR ANVISNINGEN LETT TILGJENGELIG FOR EN HURTIG KONSULTASJON. TA GODT VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN.



IKKE KAST ELEKTRISKE APPARAT I VANLIG HUSHOLDNINGSAVFALL. I OVERENSSTEMMELSE MED EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDS DIREKTIV 2012/19/EU OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE) OG NASJONALE REGLER, MÅ ELEKTRISKE APPARAT SOM IKKE LENGER ER I FUNKSJON LEVERES INN TIL GODKJENTE MILJØVERNSSTASJONER ELLER MOTTAK.

INNLEDNING

Denne veiledningen beskriver hvordan sugeapparatet fungerer.

Det er kjøpers ansvar å forsikre seg om at sugeapparatet anvendes av personer som har lest denne veiledningen. Kjøper er på ingen som helst måte autorisert til å utføre endringer eller krenke sugeapparatet. Dette vil føre til at garantien opphører og at produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer eller gjenstander. Hvis man roter bort eller ødelegger bruksanvisningen, vennligst ta kontakt med produsenten. Hvis sugeapparatet selges videre, vennligst overlever bruksanvisningen til den nye eieren eller gi opplysning om den nye eieren til produsenten.

For å garantere en riktig funksjon, testes sugeapparatet elektrisk etter strenge interne prosedyrer og med moderne instrumenter for elektrisk testing, som kalibrert årlig, før den leveres til bruker.

FORUTSETT BRUK

Apparatet er egnet for å suge opp støv og små avfallsrester.

Det kan ikke brukes for å suge opp væske.

Robust og kraftig og enkel å bruke, med tilhørende ekstrautstyr som gjør dette til et særdeles effektivt verktøy for en nøye og rask rengjøring.

Denne maskinen er laget for kommersielt bruk, som for eksempel på hotell, skoler, sykehus, kontor, i butikker og for utleie.

SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM MÅ FØLGES MED OMHU - SIKKER BRUK

Les nøye gjennom bruksanvisningen før sugeapparatet anvendes, slik at man alltid kan jobbe på en sikker måte.



Forsiktig: Alle apparatets deler må monteres på riktig måte før det tas i bruk. Kontroller at forutsette filtrerende elementer er riktig montert og fungerer som de skal.



**Forsiktig: Kun for innvendig bruk.
Advarsel: Støvsug kun tørre materialer.
Forsiktig: Ikke sug opp væske.**

- Denne maskinen er ikke laget for personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk eller mental helse, med manglende erfaring og opplæring.
- **FORSIKTIG:** Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- **ADVARSEL:** Operatører må være tilstrekkelig opplært for å ta maskinen i bruk.
- **FORSIKTIG:** Emballasjen kan være en potensiell fare (f.eks. plastikkposen): plasser alt på avstand fra barn, dyr og personer som ikke er tilgjengelig.
- For en riktig eliminering av emballasjen, vennligst følg de lokale forskriftene.
- Forsikre seg om at de elektriske verdiene, som er oppført på skiltet med tekniske data, tilsvarer dem for nettet apparatet skal kobles til, samt at kontakten er i samsvar med apparatets støpsel.
- Påse at strømledningen til sugeapparatet er rullet helt ut under bruk.
- Ikke ta på/bruk støpselet og støvsugeren med våte hender.
- Ikke støvsug materialer som kan skade de filtrerende elementene (f.eks. glassbiter, metall, osv.).
- Aldri dra eller løft apparatet etter strømledningen.
- Ikke dypp apparatet i vann eller bruk vannsprut for å rengjøre og vaske det.

- Ikke bruk apparatet i høyder som overgår 2000 m.
- ADVARSEL: Dette apparatet er ikke egnet for oppsamling av farlig støv.
- FORSIKTIG: Ikke støvsug hvitglødende, brannfarlige, eksplosive eller giftige stoffer/blandinger. Maksimal tillatt temperatur for bruk er 40°C (104°F).



Forsiktig: Enhver bruk som er ulik dem som er oppført i denne veiledningen, kan utgjøre en fare og må derfor unngås.



Forsiktig: Ikke la apparatet være ubevoktet når det er i funksjon, ta alltid støpselet ut fra kontakten når det ikke brukes og oppbevar det utenfor rekkevidde for barn og utilregnelige personer.

- FORSIKTIG: apparatet må brukes, monteres, repareres og transporteres på en stabil og sikker overflate uten helning.
- FORSIKTIG: Dette apparatet må lagres på en stabil, sikker og ikke hellende flate, som tåler vekten, og på et lukket sted hvor det ikke finnes fuktighet.
- FORSIKTIG: Dette apparatet kan ikke brukes utendørs eller på steder hvor det finnes fuktighet eller lave temperaturer.
- FORSIKTIG: Ikke rett sugeåpningen mot personers eller dyrs kroppsdeler, som øyner, ører, munn, osv. Dette kan være svært farlig.
- FORSIKTIG: Bruk kun ekstrautstyr som leveres sammen med apparatet eller som eventuelt spesifiseres i bruksanvisningen. Bruk av annet ekstrautstyr kan sette sikkerheten på spill.
- FORSIKTIG: Apparatet er ikke egnet for miljø hvor elektrostatisk utladning eller gnister kan utsette elektriske bestanddeler eller personer for skader.



Forsiktig: det er forbudt å utføre en hvilken som helst endring på apparatet. Krenking av apparatet vil føre til at produsentens garantisertifikat opphører. I tillegg kan det forekomme brann, også med døden som følge for bruker.



Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander grunnet en manglende overholdelse av disse anvisningene, eller hvis apparatet brukes på en irrasjonell måte.



Ta alltid støpselet ut fra stikkontakten før det utføres et hvilket som helst vedlikehold. Etter hver bruk, og før apparatet sendes til vedlikehold, utfør en nøye rengjøring av alle dens deler for å unngå farer.

- For å garantere en sikker og langvarig drift av apparatet, utfør et regelmessig vedlikehold, inkludert en kontroll for å forsikre seg om at deler i plastikk og filtrerende utstyr er intakte, pakningene er tette og at kommandomekanismen fungerer.
- Kontroller regelmessig at strømledningen ikke er skadet, kuttet, har sprekkdannelser eller er slitt. Bytt den i så fall ut før den brukes videre.
- Utbytting av en skadet ledning må utføres av teknisk servicesenter eller av en faglært og autorisert person.
- Hvis man bruke skjøteledninger, forsikre seg om at disse minst har samme snitt som strømledningen og at de ikke kommer i kontakt med væske eller ledende overflater.
- Rengjøringen må ikke utføres av barn, med mindre de holdes under oppsyn.

- Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av personer med autorisasjon fra produsenten, eller som har en godkjent opplæring; eventuelle ødelagte deler skal kun byttes ut med originale reservedeler.
- For å opprettholde apparatets perfekte ytelse, må polyesterfilteret rengjøres ved risting etter hver bruk og filterposen byttes ut, hvis den er full.
- Rengjør alle apparatets deler etter bruk; tøm beholderen, rist filtrene, bytt ut filterposen hvis den er full og vask overflatene med en fuktig fille før den nye settes inn.

STØY

Verdier målt i overensstemmelse med standard NEK EN 60704-1 (1997)/NEK EN 60704-2-1 (2001) NS-EN ISO 3744. Måling av maskinens lydtrykknivå er <70 dB(A)

VIBRASJONER

Verdien for hånd-arm-vibrasjoner på røret for oppsuging er lavere enn $2,5 \text{ m/s}^2$, som anbefalt av NS-EN ISO 5349-1.

Under ugunstige forsyningsvilkår kan det forekomme at apparatet forårsaker forbigående spenningsfall.

BESKRIVELSE AV KOMPONENTER (SIDE 51)

- A - Motorhode - motorenhet
- B - Bryter
- C - Kabelholder
- D - Gitter for utslipp av filtrert luft
- E - Kroker for å stramme motorhode på tanken
- F - Tanken
- G - Sugeinntak
- H - Faste hjul
- I - Svingbare hjul
- J - Luftfilter i utgang
- K - Hovedpolyesterfilter som skal settes inn i tanken
- L - Filterpose som skal plasseres i de aktuelle skinnene i tanken.
Dette filteret utelukker ikke bruk av polyesterfilter, som fortsatt må brukes.
- M - Håndtak
- N - Fleksibel slange med kobling
- O1 - Todelt plaststav
- O2 - Todelt kromstav
- O3 - Teleskopisk stang
- P - Dobbeltbørste
- Q - Fugemunnstykke
- R - Lite munnstykke
- S - Rund børste
- T - Boost-knapp (valgfritt)
- U - Varsellampe (valgfritt)
- V - Avtakbar kabel (valgfritt)

STØVSUGING / FREMGANGSMÅTE

Plasser filterposen -L- i tanken, og sett den inn i de aktuelle skinnene (fig. 1 - 2). Sørg for at apparatet er utstyrt med hovedpolyesterfilter -K- og utløpsfilteret -J-, og at de er riktig installert. Sett koblingen som er koblet til den fleksible slangen inn i dysen (fig. 4), roter den i pilens retning, slik at den låses (fig. 5), og fest den andre enden på håndtak -M-. Fest den todelte skaftet -O- og dobbeltbørsten -P- til den motsatte enden av skaftet, eller installer et av de medfølgende tilbehørene. For å starte støvsugeren, trykk på bryteren -B-.

VEDLIKEHOLD

Montering av filtre (side 53)

Bytte av eksos luftfilter (side 54)

Utskifting av hovedfilter (side 54)

Montering av fleksibel slange (side 54)

Fjerning av avtakbar kabel (side 55)

VIKTIG INFORMASJON OM VALGFRIE VERSJONER:**Versjon med kontrollampe for full pose (valgfritt)**

Lysende indikator -V- signaliserer at posefilteret -L- er fullt. Når lampen lyser, må posefilteret byttes ut snarest mulig og hovedfilteret -K- eventuelt vaskes.



Slutt å bruke støvsugeren hvis varsellampen lyser.

Det finnes fare for overoppheting med alvorlige skader på motoren.

FORSIKTIG: Når man støvsuger spesielt myke overflater, som for eksempel gulvtepper, sofaer, mokett, osv., kan det forekomme at kontrollampen slår seg på selv om posefilteret ikke er fullt. Det vil da være tilstrekkelig å fjerne utstyret fra gjeldende overflate og kontrollampen slår seg av.

Power BOOST-versjon (valgfritt)

Når -T- knappen er AV (sluppet), støvsuger maskinen med begrenset effekt (stille modus).

Når -T- knappen er PÅ (aktivert), støvsuger maskinen med full effekt (100 %).

Apparat med avtagbar kabel (valgfritt)

Med denne versjonen kan du koble fra strømledningen -V-.



O SÍMBOLO CE SIGNIFICA, “CONFORMIDADE EUROPEIA” E INDICA QUE O PRODUTO ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS, PRESCRITOS PELAS DIRETIVAS SOBRE A SEGURANÇA, SAÚDE PÚBLICA, PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, ETC.



ESTA SIMBOLOGIA SERÁ UTILIZADA PARA LEMBRAR AO OPERADOR QUE É NECESSÁRIO PRESTAR A MÁXIMA ATENÇÃO AO EXECUTAR OPERAÇÕES QUE POSSAM PROVOCAR LÊSÕES, INCLUSIVE MORTE AO OPERADOR OU A PESSOAS OU ANIMAIS PRESENTES NAS PROXIMIDADES.

ALÉM DISSO, AS OPERAÇÕES INDICADAS POR ESTE SÍMBOLO PODEM CAUSAR DANOS INCLUSIVE IRREPARÁVEIS AO ASPIRADOR.



AVISO: LEIA ATENTAMENTE O PRESENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE LIGAR O ASPIRADOR. SEMPRE TENHA À DISPOSIÇÃO O MANUAL PARA A CONSULTA RÁPIDA. GUARDE COM CUIDADO O PRESENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.



NÃO DEITAR OS APARELHOS ELÉTRICOS COM OS DETRITOS DOMÉSTICOS. DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA 2012/19/UE SOBRE AS APARELHAGENS ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE DESCARTE (RAEE) E DIREITO NACIONAL, OS APARELHOS ELÉTRICOS NÃO MAIS OPERANTES DEVEM SER RECOLHIDOS SEPARADAMENTE E ENVIADOS A CENTROS DE ELIMINAÇÃO DE TIPO ECOLÓGICO.

INTRODUÇÃO

Este manual descreve as funções do seu aspirador.

Cabe ao comprador assegurar-se de que o aspirador seja empregado por pessoas que tenham tomado conhecimento do presente manual.

O comprador não está autorizado, sob nenhuma condição, a fazer modificações ou adulterar o aspirador, sob pena de invalidação da garantia e de exoneração da empresa fabricante de todas as responsabilidades, por eventuais danos a pessoas ou objetos. Se o manual de instruções for extraviado ou sofrer danos, por favor, contactar o fabricante. No caso de venda do aspirador, por favor, entregar o presente manual de instruções ao futuro proprietário ou notificar ao comprador os dados do fabricante. O aspirador, antes de ser entregue, para garantir o funcionamento correto, é submetido a um teste elétrico segundo severos procedimentos internos com instrumentação moderna de teste elétrico calibrada anualmente.

USO PREVISTO

Aparelho adequado para aspirar pó e pequenos detritos.

Não pode ser utilizado para aspirar líquidos.

Robusto e potente, fácil de usar com os acessórios com os quais é dotado, torna-se um instrumento verdadeiramente eficaz para a limpeza profunda e rápida.

Esta máquina foi projetada para o uso comercial, por exemplo: hotéis, escolas, hospitais, empresas, lojas, escritórios e agências de aluguer.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA PARA RESPEITAR ESCRUPULOSAMENTE – USO SEGURO

Leia atentamente as instruções antes do uso do aspirador para operar sempre com a máxima segurança.



Atenção Antes de ser utilizado, todas as partes aparelho devem estar montadas corretamente. Verificar se os elementos filtrantes previstos estão montados corretamente e são eficientes.



Atenção Somente para uso interno.
Aviso: Aspirar somente material seco.
Atenção Não aspirar líquidos.

- Esta máquina não deve ser utilizada por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e habilidade.
- **ATENÇÃO:** - As crianças devem ser vigiadas para que não brinquem com o aparelho.
- **AVISO:** Os operadores devem ser devidamente treinados para o uso desta máquina.
- **ATENÇÃO:** A embalagem pode constituir-se fontes potenciais de perigo (por exemplo saco de plástico): conservá-los fora do alcance de crianças, animais e pessoas que sejam conscientes das próprias ações.
- Para eliminar a embalagem corretamente, seguir as legislações locais.
- Certificar-se de que os valores elétricos indicados na placa de dados técnicos correspondam aos valores da rede à qual o aparelho deve ser conectado e que a tomada esteja em conformidade com a ficha do aparelho.
- Certificar-se de que o cabo de alimentação esteja sempre completamente desenrolado durante o uso do aspirador.
- Não tocar/utilizar a ficha e o aspirador de pó com as mãos molhadas.

- Não aspirar materiais que possam danificar os elementos filtrantes (ex.: pedaços de vidro, metal, etc.).
- Nunca puxar ou levantar o aparelho utilizando o cabo de alimentação.
- Não mergulhar o aparelho na água para a limpeza nem lavá-lo com jatos de água.
- Não utilizar o aparelho acima de 2000 m de altura.
- AVISO: Este aparelho não é indicado para recolher pó perigosos.
- ATENÇÃO: Não aspirar substâncias/ misturas incandescentes, inflamáveis, explosivas, tóxicas. A temperatura máxima de utilização admitida é (40°C / 104°F).



Atenção Qualquer utilização diferente das indicadas no presente manual pode constituir um perigo, por isso, deve ser evitada.



Atenção Não deixar o aparelho sem supervisão; retirar sempre a ficha da tomada em caso de inutilização e mantê-lo fora do alcance de crianças ou pessoas não consciente de seus próprios atos.

- ATENÇÃO: o aparelho deve ser utilizado, montado, reparado e transportado sobre uma superfície estável, segura e não inclinada.
- ATENÇÃO: Este aparelho deve ser armazenado de modo condizente com o seu peso, sobre uma superfície estável, segura e não inclinada, somente em ambientes fechados e sem humidade.
- ATENÇÃO: Este aparelho não pode ser utilizado ao ar livre, em condições de humidade ou baixas temperaturas.
- ATENÇÃO: Nunca dirigir o orifício de aspiração para as partes do corpo de pessoas ou animais – como olhos, ouvidos, boca, etc. porque pode ser muito perigoso.
- ATENÇÃO: Utilizar apenas os acessórios fornecidos com o aparelho ou aqueles especificados no manual de instruções. O uso de outros acessórios pode comprometer a segurança.
- ATENÇÃO: O dispositivo não é idóneo para ambientes com descargas eletrostáticas ou faíscas que podem causar danos a componentes elétricos ou pessoas.



Atenção: é proibido fazer qualquer modificação no aparelho. A violação anula a garantia do fabricante, além de provocar incêndios, danos ou morte do utilizador.



O fabricante exime-se de toda e qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas ou objetos decorrentes do não cumprimento destas instruções ou se o aparelho for usado de modo inadequado.



Retirar sempre a ficha da tomada antes de realizar qualquer tipo de intervenção. Após cada uso, e antes de enviar o aparelho para a manutenção, limpar o aparelho em todas as suas partes para evitar riscos.

- Para garantir um funcionamento seguro e contínuo do aparelho, efetuar periodicamente a manutenção regular, incluindo uma verificação da integridade de peças plásticas, kit filtrante, vedação das guarnições e correto funcionamento do mecanismo de comando.

- Controlar regularmente o cabo de alimentação à pesquisa de danos como abrasões, fissuras ou deterioração. Substituir o cabo antes de utilizá-lo novamente.
- A substituição do cabo danificado deve ser feita pelo serviço de assistência técnica ou por pessoal competente autorizado por uma qualificação reconhecida.
- Ao utilizar extensões elétricas, verificar se elas possuem pelo menos a mesma secção do cabo de alimentação e se não estão em contacto com líquidos ou superfícies condutivas.
- A limpeza não deve ser executada por crianças sem supervisão.
- As operações de manutenção e reparação devem ser realizadas por pessoal autorizado pelo fabricante ou com qualificação reconhecida; as partes sujeitas a desgaste devem ser substituídas apenas por peças originais.
- Para manter a perfeita eficiência do aspirador de pó, é necessário limpar o filtro em poliéster batendo-o após cada uso e substituir o saco do filtro se estiver cheio.
- Continuar com a limpeza e todas as peças do aparelho, esvaziar os reservatórios, bater os filtros, substituir o saco de filtro, se estiver cheio, e passar um pano húmido sobre as superfícies antes de acondicioná-lo.

RUÍDO

Os valores são medidos em conformidade com as normas EN 60704-1 (1997)/ EN 60704-2-1 (2001) ISO3744.

A medição do nível de pressão acústica da máquina é <70 dB(A).

VIBRAÇÕES

O valor das vibrações mão-braço no tubo de aspiração são inferiores a 2,5 m/s² como recomendado pela norma ISO 5349-1.

Em condições de alimentação desfavoráveis, o aparelho pode causar quedas de tensão transitórias.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES (PÁGINA 51)

- A - Cabeça do motor - unidade do motor
- B - Interruptor
- C - Porta-cabo
- D - Grelha de saída de ar de descarga filtrada
- E - Ganchos para a fixação do cabeça do motor no tanque
- F - Tanque
- G - Bocal de aspiração
- H - Rodas fixas
- I - Rodas pivotantes
- J - Filtro de ar na saída
- K - Filtro principal em poliéster para inserção no tanque
- L - Saco filtrante para aplicação nas guias apropriadas no tanque. Este filtro não exclui a utilização de um filtro de poliéster, que ainda tem de ser utilizado.
- M - Cabo
- N - Tubo flexível com engate
- O1- Tubo de plástico de duas peças
- O2- Tubo cromado de duas peças
- O3- Tubo telescópico
- P - Escova de uso duplo
- Q - Lança plana
- R - Bocal
- S - Pincel
- T - Botão de aumento de pressão (opcional)
- U - Luz de aviso (opcional)
- V - Cabo destacável (opcional)

ASPIRAÇÃO DE PÓ/MODO DE OPERAR

Coloque o saco filtrante -L- no reservatório, inserindo-o nas guias adequadas (fig. 1 - 2). Certifique-se de que o aparelho está equipado com o filtro principal -K- e o filtro de saída -J- e que estão correctamente instalados. Introduza o engate ligado à mangueira flexível no bocal (fig. 4), rode-o no sentido da seta, bloqueando-o (fig. 5), e fixe a outra extremidade no cabo -M-. Encaixe o tubo de duas peças -O- e a escova de uso duplo -P- na extremidade oposta do tubo ou instale um dos acessórios fornecidos. Para ligar o aspirador, pressione o interruptor -B-.

MANUTENÇÃO

Montagem dos filtros (página 53)

Substituição do filtro de ar de descarga (página 54)

Substituição do filtro principal (página 54)

Montagem de mangueira flexível (página 54)

Remoção do cabo destacável (página 55)

NOTAS IMPORTANTES RELACIONADAS COM AS VÁRIAS VERSÕES (OPCIONAL):

Versão com luz de aviso de saco cheio (opcional)

Quando a luz de aviso -U- se acende, significa que o saco filtrante -L- está cheio. Quando a luz estiver acesa, troque o saco filtrante o mais rapidamente possível e limpe o filtro principal -K-.



Pare de utilizar o aspirador se a luz de aviso estiver acesa. Pode ocorrer sobreaquecimento, causando danos permanentes no motor.

ATENÇÃO: Ao aspirar superfícies muito macias como, por exemplo, tapetes, sofás, alcatifas, etc. existe a possibilidade de que o luz de aviso acenda mesmo se o saco de filtro não estiver cheio. Neste caso, é suficiente remover o acessório da superfície em questão e o luz apaga-se.

Versão Power BOOST (opcional)


Quando o botão -T- está desligado (solto), a máquina aspira com potência limitada (modo silencioso)

Quando o botão -T- está ligado (ativado), a máquina aspira com a potência máxima (100%)

Versão com cabo destacável (opcional)

Com esta versão, pode desligar o cabo de alimentação -V-.

DESCRIZIONE COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION - DESCRIPTION DES COMPOSANTS - BESCHREIBUNG DER BAUTEILE - DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES - BESCHRIJVING COMPONENTEN - BESKRIVELSE AV KOMPONENTER - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES





MP 1/8



MP 1/12



MP 1/16

- N.B. I disegni degli apparecchi riportati sono puramente indicativi.
 N.B. Drawings reported are merely indicative.
 N.B. Les dessins des appareils sont fournis à titre strictement indicatif.
 ANM. Die Zeichnungen der vorab genannten Geräte dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.
 N.B. Los dibujos de los aparatos anteriormente indicados son meramente indicativos.
 N.B. De tekeningen van de eerder genoemde apparaten zijn louter indicatief.
 N.B. Tegningene av apparatene ovenfor er kun ment som henvisning.
 Nota: Os desenhos dos aparelhos acima indicados são meramente indicativos.

MONTAGGIO FILTRI - FILTERS ASSEMBLING - ASSEMBLAGE DE FILTRES - FILTERMONTAGE - MONTAJE DE FILTROS - FILTERS MONTEREN - MONTERING AV FILTERE - MONTAGEM DOS FILTROS







fig. 1



fig. 2



SOSTITUZIONE FILTRO ARIA IN USCITA - EXHAUST AIR FILTER REPLACEMENT - REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR D'ÉCHAPPEMENT - AUSTAUSCH DES ABLUFTFILTERS - REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE DE ESCAPE - VERVANGING VAN HET UITLAATLUCHTFILTER - BYTTE AV EKSOSLUFTFILTER - SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR DE DESCARGA



SOSTITUZIONE FILTRO PRINCIPALE - MAIN FILTER REPLACEMENT - REMPLACEMENT DU FILTRE PRINCIPAL - HAUPTFILTERWECHSEL - REEMPLAZO DEL FILTRO PRINCIPAL - VERVANGING VAN HET HOOFDFILTER - UTSKIFTING AV HOVEDFILTER - SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO PRINCIPAL



MONTAGGIO TUBO FLESSIBILE - FLEXIBLE HOSE ASSEMBLY - ASSEMBLAGE DU TUYAU FLEXIBLE - MONTAGE FLEXIBLER SCHLÄUCHE - MONTAJE DE LO TUBO FLEXIBLE - FLEXIBELE SLANGMONTAGE - FLEKSIBEL SLANGESAMMENSTALL - MONTAGEM DE MANGUEIRA FLEXÍVEL




fig. 4



fig. 5

RIMOZIONE CAVO STACCABILE - DETACHABLE CABLE REMOVAL - RETRAIT
DU CÂBLE DETACHABLE - ABNEHMBARES KABEL ENTFERNEN - EXTRACCIÓN
DE CABLE DESCONNECTABLE - AFNEEMBARE KABELVERWIJDERING - AVTA-
KBAR KABELFJERNING - REMOÇÃO DO CABO DESTACÁVEL





IP CLEANING S.r.l.
Sede Legale - Registered Office
Viale Treviso n°63 fraz. Summaga
30026 Portogruaro (VE) ITALY

Sede produttiva - Production premises
Via E.Fermi, 2
26022 Castelveverde (CR) ITALY

I	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'	E	DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
GB	CE CONFORMITY DECLARATION	NL	KONFORMITEITSVERKLARING CE
F	DECLARATION DE CONFORMITE CE	N	BEKREFTELSE OM OVERENSSTEMMELSE CE
D	CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	P	DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

2006/42/CE (Machinery Directive)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility EMC)
2011/65/UE (Directive ROHS)

I - DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO AL QUALE QUESTA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE È CONFORME ALLE SEGUENTI NORME O AD ALTRI DOCUMENTI NORMATIVI:

GB - WE DECLARE ON OUR OWN RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT TO WHICH THIS DECLARATION REFERS IS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING RULES OR WITH OTHER DOCUMENTS CONTAINING OFFICIAL RULES:

F - NOUS DÉCLARONS SOUS NOTRE EXCLUSIVE RESPONSABILITÉ QUE LE PRODUIT AUQUEL CETTE DÉCLARATION SE RÉFÈRE EST CONFORME AUX NORMES SUIVANTES OU À D'AUTRES DOCUMENTS QUI CONTIENNENT NORMES OFFICIELLES:

D - AUF UNSERER ALLEINVERANTWORTUNG ERKLÄREN WIR, DASS DAS PRODUKT, WORAUF SICH DIESE ZUSTIMMUNGEN BEZIEHT, FOLGENDEN NORMEN ODER ANDEREN VORSCHRIFTEN GEMÄSS IST:

E - BAJO NUESTRA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, DECLARAMOS QUE EL PRODUCTO, AL QUE ESTA DECLARACIÓN SE REFIERE, ES CONFORME CON LAS SIGUIENTES NORMAS U OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS:

NL - WIJ VERKLAREN ONDER ONZE EXKLUSIEVE VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT: WAAROP DEZE VRKLARING BETREKKING HEEFT, KONFORM IS AAN DE VOLGENDE NORMEN EN AAN ANDERE DAARVAN DEEL UITMAKENDE DOCUMENTEN:

N - VI FORSIKRER UNDER EGET ANSVAR AT FOLGENDE PRODUKT SOM OMFATTES AV DENNE BEKREFTELSEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE I FOLGENDE DIREKTIV ELLER ANDRE LOVER:

P - DECLARAMOS SOB A NOSSA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE QUE O PRODUTO AO QUAL ESTA DECLARAÇÃO SE REFERE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES NORMAS OU OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS:

IEC 60335-1:2020
IEC 60335-2-2: 2019
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021
EN 60335-2-2: 2010 + A11:2012 + A11/AC:2012 + A1:2013
IEC 60335-2-69:2021 - EN 60335-2-69:2012 - EN 62233: 2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + AC:2022
Regulation 666/2013 (Eco Design)

Person authorised to compile the technical file
Persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico

IP Cleaning S.r.l.

Via E.Fermi, 2 26022 Castelveverde (Cremona) - ITALY

General Manager
Sylvain Rottier

Castelveverde, 25/09/2025